

连接指南

有若干种方式可以连接您的 PC/MAC 和电子纸（客户端的下载等基本操作请参看「基本操作指南」）。
根据您的使用和环境条件选择最为便利的一种：



USB



Wi-Fi

概览

对文件及文件夹提供快速可
信赖的传送

对大文件及文件夹提供快速
无线传送

当您希望选择最快传输速度
和可信赖方式时

当希望采用无线方式传输时

您有USB 线缆并不介意每次
进行连接

当您没有USB 线缆时

推荐

当在操作您的PC/MAC 和电
子纸时有可用的Wi-Fi

您不想配置Wi-Fi 连接时

您经常传输文件,且文件比
较大时

您没有权限或不熟悉如何更
改网络时

您具备权限且精通如何配制
Wi-Fi,并可修改您电脑防火
墙属性时

连接指南

	 USB	 Bluetooth	 Wi-Fi
传输速度 *	3MB/s	2.1MB/s	4MB/s
连接便捷性	插入线缆	打开蓝牙并配对设备	自动（如果之前配制过）
通讯稳定性	稳固	稳固	取决于网络及无线环境
防火墙防御	是	是	有可能被电脑防火墙屏蔽
网络架构依赖	否	否	是,取决于Wi-Fi 架构及您所在组织的政策及限制
对电子纸电池的影响	可忽略不计	可忽略不计	低

* 实际速度可能会在特定条件下有所不同